



Micro

Programador estanco de torneira C4109

REGA MANUAL:

Opção 1: Coloque o botão "Frequência" na posição "Reset". O programador entrará em modo rega manual. Selecione o tempo desejado. O programador regará imediatamente durante o tempo seleccionado. A função "Delay" não funciona neste caso. Uma vez esgotado o tempo o programador deixará de funcionar até que o regule de novo.

Opção 2: Em qualquer opção de frequência de rega seleccionada coloque o botão de tempo de rega na posição ON. O programador ficará aberto até que a bateria se esgote ou até que se altere a posição do botão de tempo de rega.

HORA DE INÍCIO E FUNÇÃO "DELAY" (OPCIONAL):

O programador tomará como hora de início a hora actual no momento em que se lhe põem as pilhas ou no momento em que situamos o botão Frequência na posição "Reset". Utilize o botão "Delay" para evitar esperar até a hora de início desejada. Pulse "Delay" durante 2 segundos. O LED permanecerá ligado. Agora prima o botão tantas vezes quantas as necessárias (até 23 vezes). Cada vez que o primo atrasará o início da rega 1 hora. Se não deseja usar esta função espere 3 segundos e desactivar-se-á automaticamente. Observe o exemplo de rega 2 para mais informação.

LED BATTERY: TESTEMUNHA DE PILHA E DE PROGRAMAÇÃO:

De cada vez que giremos os botões de Frequência e/ou Duração veremos um flash rápido e continuado deste LED durante uns segundos. O LED deixará de piscar, significando que o programador tem memorizado as alterações. O LED ficará intermitentemente a cada 4 segundos. Se a carga da bateria for baixa, fá-lo-á a cada segundo. É o momento de substituir as pilhas. Uma vez esgotadas, a válvula fechar-se-á por segurança.

FAZER RESET À UNIDADE:

Com esta função evitará ter que tirar as pilhas do programador quando quiser fazer reset. Situe o botão da Frequência de rega (C) na posição "Reset". Depois de uns segundos veremos um piscar rápido e continuado da luz do indicador de bateria. O led deixará de piscar, significando que o programador foi reiniciado.

EXEMPLO DA REGA 1:

Regando diariamente às 08:00 a.m. Durante 30 minutos:

As 8 a.m. coloque o selector de Frequência de rega na posição "Reset". Coloque o selector de tempo de rega nos 30 m e o selector de Frequência de rega nos 24h. Tome o hora actual como referência. A rega começará amanhã às 08:00 h.

EXEMPLO DA REGA 2 (COM FUNÇÃO DELAY):

Regar todos os dias às 08:00 p.m. durante 60 minutos:

Coloque o selector de Frequência de rega na posição "Reset" e esperar até que o LED pára de piscar. Suponha que são 16:00. A função "Delay" evita que tenhamos de esperar até las 20:00 hora para programar. Rode o botão "Duração" para a posição 60 m. e o botão "Frequência" para a posição 24 h. **Pressione o botão "Delay" por 3 segundos para ativar o delay.** Com o LED ligado, carregue no botão "Delay" 4 vezes (16 + 4 = 20 h). A rega começará hoje às 20:00 h.

IMPORTANTE: a frequência da rega deve ser maior que o Duração. Exemplo: não posso regar a cada hora mais de 60 minutos.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

Como alterar a hora da rega?

Para o programador a hora da rega é sempre a hora a que se coloquem as pilhas.

Se não correr água:

1. A torneira tem de estar aberta.
2. As pilhas estão descarregadas.
3. Verifique se os selectores estão correctos.
4. A frequência de rega tem de ser maior que o tempo de rega.
5. Se o programador continuar sem funcionar, contacte o seu fornecedor.

DADOS TÉCNICOS

Pressão de uso max: 6 bar (90 psi).
Temperatura de uso: 5 - 50°C
Pilhas : 2 x 1.5V. Alcalinas (AAA).
Segurança: quando a bateria está fraca, a válvula fecha-se automaticamente.

ACONSELHÁVEL A UTILIZAÇÃO DE REDUTOR DE PRESSÃO (não incluído).

ATENÇÃO: UTILIZAR APENAS COM ÁGUA FRIA.



Para o correto funcionamento do programador recomendamos o uso de pilhas alcalinas. Nunca utilize pilhas recarregáveis.

INSTALAÇÃO:

1. Abrir o compartimento das pilhas e coloque 2 baterias 1.5V alcalinas (tipo AAA).
2. Teste o programador utilizando a função manual On/Off. Deve ouvir o som do motor.
3. Se não ouvir o som verifique as pilhas para confirmar se estão bem instaladas.

4. Segure o programador e manualmente enrosque a ligação a torneira. Abra a torneira.

MUITO IMPORTANTE: Não use Teflon ou ferramentas.

5. Coloque o selector de Frequência e de Duração de rega.

6. Tome nota dos dados em um lugar seguro para referência futura. Anote também a hora atual e o número de horas que atrasou a rega (função "Delay").

7. Em qualquer momento pode usar a função manual "On/Off". Mas recorde-se quando terminar recolocar o selector na posição anterior.

É recomendável retirar o programador da torneira no inverno e no verão proteja-lo do sol.

FREQUÊNCIA DE REGA:

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72 horas ou 1 vez por semana.

DURAÇÃO DE REGA:

1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90 ou 120 minutos.

- (A) Ligação a torneira 3/4"
- (B) Selector manual on/off
- (C) Selector de Frequência de rega
- (D) Selector de Duração de rega
- (E) Compartimento de pilhas estanco
- (F) Ligação para mangueira
- (G) Botão "delay" (atraso de irrigação)
- (H) Indicador da bateria



Guarda estas instruções para referência futura, ou baixá-los a qualquer momento a partir de nossos web www.altadex.com/manuales-esquemas

Este programador é um produto da Altadex S.A. www.altadex.com



Micro

Programmeur étanche de robinet C4109

INSTALLATION:

1. Ouvrir le compartiment à piles et insérer deux nouvelles piles alcalines (AAA).
2. Vis le connecteur au robinet (ne pas utiliser, ou d'outils ou de téflon). Ouvrir le robinet.

3. Tourner les cadrans et d'ajuster la fréquence et la durée de l'irrigation.

4. Enregistrer les informations dans un endroit sûr pour référence ultérieure. A noter également l'heure et le nombre d'heures qui ont retardé l'irrigation (fonction "Delay").

5. À tout moment, vous sélectionner la marche/arrêt manuel, mais rappelez-vous que lorsque vous reprendre l'arrosage, il doit procéder à la molette dans sa position antérieure.

6. Après avoir installé les piles, l'unité d'essai en tournant la molette de "Temp de l'arrosage" de la position off à la position d'allumage (on). Vous devriez écouter le son du moteur.

7. Si non, assurez-vous que les piles sont installées correctement.

Il est recommandé de démonter en hiver et en été couvrir pour le protéger du soleil.

FREQUENCE DE L'IRRIGATION:

1,2,3,4,6,8,12,24,48,72 heures ou 1 fois par semaine.

LONGUEUR DE L'IRRIGATION:

1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90 ou 120 minutes.

- (A) Connexion taper sur 3/4"
- (B) On ou off le manuel
- (C) Dial pour le contrôle de la fréquence
- (D) Dial sur la durée de l'irrigation
- (E) Compartiment étanche pour piles
- (F) Raccord tuyau
- (G) Bouton "retard" (retard de l'irrigation)
- (H) Indicateur de batterie

Conservez ces instructions pour référence future ou les réduire à tout moment à partir de nos web www.altadex.com/manuales-esquemas



Ce programmeur est un produit de Altadex S.A. www.altadex.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression d'utilisation: 6 bar (90 psi).
Température d'utilisation: 5 - 50°C
Piles : 2 x 1.5V. Alcalines (AAA).
Sécurité: quand la batterie sera faible, la valve est fermée de manière automatique.

NOUS VOUS RECOMMANDONS D'UTILISER LE FILTRE ET REDUCTEUR DE PRESSION (NON INCLUS).



UTILISER SEULEMENT AVEC EAU FROIDE.

Utilisez des piles alcalines. Ne jamais utiliser de piles rechargeables.

IRRIGATION MANUEL:

Option 1: Réglez la molette "Fréquence" dans la position "Reset". Le programmeur passe en mode d'arrosage manuel. Sélectionnez combien de temps vous voulez arroser. Le programmeur d'arrosage débutera immédiatement pour la durée choisie. La fonction "Delay" ne fonctionne pas dans ce cas. Une fois que le temps le programmeur va cesser de travailler jusqu'à ce que vous ajuster à nouveau réglage.

Option 2: Placez le cadran de durée dans la position ON. Toute option fréquence sélectionnée est valide. Le programmeur restera ouvert jusqu'à ce que la batterie est épuisée, ou jusqu'à ce que vous changer la durée cadran de position.

START TIME ET FONCTION "DELAY" (FACULTATIVE):

Le programmeur aura que l'heure de début l'heure actuelle dans le temps que vous mettez les piles ou le temps que vous mettez le sélecteur "Fréquence" sur la position "Reset". Utilisez le bouton "Delay" pour éviter d'attendre jusqu'à ce que l'heure de début souhaitée. Appuyez sur "Delay" pendant 2 secondes. Le DEL reste allumée. Maintenant, appuyez sur le bouton autant de fois que nécessaire (jusqu'à 23 fois). Chaque fois que vous appuyez retarder le début de l'irrigation 1 heure. Si vous ne voulez pas utiliser cette fonction, attendez 3 secondes et éteint automatiquement. Voir exemple l'irrigation 2 pour plus d'informations.

BATTERIE LED (DEL): TÉMOIN DE LA PILE ET PROGRAMMATION:

Chaque fois que vous modifiez une fonction de programmation (fréquence et/ou durée) verra un clignotement rapide et continue du DEL de la batterie. La DEL arrête de clignoter, ce qui signifie que le programmeur a mémorisé les changements. La lumière DEL clignote toutes les 4 secondes. Toutefois, si la charge est faible, il clignote à chaque seconde. Il est temps de remplacer les piles. Une fois épuisée, la vanne se ferme pour la sécurité.

RÉINITIALISATION - "RESET":

Cette fonction permet d'éviter d'avoir à enlever les piles lorsque vous souhaitez réinitialiser le programmeur. Réglez le cadran irrigation de fréquence (C) en position "Reset". Après quelques secondes, nous allons voir l'indicateur de la batterie de scintillement rapide et continue. La DEL arrête de clignoter, ce qui signifie que le développeur a été réinitialisé.

EXEMPLE DE ARROSAGE 1:

Arroser tous les jours à 8 heures pour 30 minutes:

Place le cadran "Fréquence" dans la position "Reset". Place le cadran "Duración" dans la position 30 m. et le cadran "Frecuencia" dans la position 24 h.

EXEMPLE DE ARROSAGE 2 (AVEC LA FONCTION DELAY):

Arroser tous les jours à 20 heures pour 60 minutes:

Place le cadran "Frecuencia" dans la position "Reset". Supposons que vous êtes 16:00 h. La fonction "Delay" nous évite d'attendre à 20:00 h. pour faire la programmation. Place le cadran "Fréquence" dans la position 24 h. et le "Duree" dans la position 60 m. **Appuyez sur le bouton "Delay" pendant 3 secondes pour activer la fonction.** Appuyez sur le bouton delay 4 fois (16 + 4 = 20 h). L'arrosage commencera aujourd'hui à 20:00 h.

SURTOUT: la fréquence de l'arrosage doit toujours être supérieure à la longueur (exemple: je n'arrive pas à irriguer chaque heure pendant plus de 60 minutes).

DÉPANNAGE:

Comment modifier l'heure d'arrosage?

Pour le programmeur, l'heure sera toujours celle proposée lors de l'insertion des piles.

Si l'eau ne sort, vérifiez les éléments suivants:

1. Le robinet est fermé. Ouvrez-le.
2. Les piles sont épuisées. Remplacer avec de nouveaux.
3. Vérifier que les deux cadrans sont dans la position désirée.
4. La fréquence de l'arrosage doit être supérieur à la longueur.
5. Si le programmeur ne fonctionne toujours pas, contactez l'établissement où il a été acheté.