



PROGRAMADOR PARA NEBULIZAÇÃO PROGRAMÁVEL AO SEGUNDO

PARA BAIXA PRESSÃO (0-8 bar.)

CARACTERÍSTICAS:

- Programação **simples**.
- **133 programas** de nebulização preconcebidos, ajustados às necessidades típicas de qualquer sistema de nebulização.
- Indicador de bateria fraca.
- Compartimento de pilhas **estanque**.
- Funciona com 1 pilha de 9 volts.
- Mecanismo interno de **membrana**.
- Pressão de utilização mínima: 1 Bar.
- Frontal do programador **extraíbel**.
- Tampa **protectora** transparente.
- **Filtro** de metal e 2 adaptadores para torneiras 1/2 "e 3/4".
- Inclui **conexão** de 3/8".

**2 anos de
GARANTIA**

**OS BOTÕES INDICAM O TEMPO DE LIGADO
E O INTERVALO MEDIDO EM SEGUNDOS.**

Instalação das pilhas:



PARA UM CORRECTO FUNCIONAMENTO
RECOMENDAMOS A UTILIZAÇÃO DE PILHAS
ALCALINAS. NÃO UTILIZAR PILHAS RECARREGÁVEIS.

Programação:



Ligar o programador
(botão ϕ).



Configure os tempos de
arranque (botão esquerdo)
e intervalo (botão direito).

Se deseja nebulizar ininterruptamente ponha o botão ON na opção "infinito" (∞). O botão OFF ficará anulado.
Desligue o programador após utilização (botão ϕ)

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

Se não correr água:

1. A torneira tem de estar aberta.
2. As pilhas estão descarregadas.
3. Verifique se os selectores estão correctos.
4. Se o programador continuar sem funcionar, contacte o seu fornecedor.



ATENÇÃO:
UTILIZAR APENAS COM ÁGUA FRIA.