



PROGRAMADOR PARA NEBULIZACIÓN POR SEGUNDOS

PARA BAJA PRESIÓN (0-8 bar.)

CARACTERÍSTICAS:

- Programación **sencilla**.
- **133 combinaciones** de nebulización, ajustadas a las necesidades típicas de cualquier sistema de nebulización.
- Indicador de batería baja.
- Compartimento **estanco** para las baterías.
- Funciona con 1 batería de 9 voltios.
- Mecanismo interno de **membrana**.
- Presión mínima de funcionamiento: 1 Bar.
- Frontal del programador **extraíble**.
- Tapa **protectora** transparente.
- **Filtro** metálico y 2 roscas para grifo de 1/2" y 3/4".
- Incorpora **conexión** a tubería 3/8".

2 años de GARANTÍA

LOS DIALES INDICAN EL TIEMPO EN SEGUNDOS DE APERTURA Y CIERRE.

Instalación de las pilas:



PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO RECOMENDAMOS EL USO DE PILAS ALCALINAS. NO UTILICE PILAS RECARGABLES.

Programación:



Encender el programador (botón \odot).



Fijar los tiempos de marcha (dial izquierdo) y paro (dial derecho).

Si desea nebulizar ininterrumpidamente ponga el dial ON en la opción infinito (∞). El dial OFF quedará anulado. Apague el programador después de su uso (botón \odot).

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Si no sale agua, compruebe lo siguiente:

1. El grifo está cerrado. Abralo.
2. Las pilas se han agotado. Replácelas por unas nuevas.
3. Compruebe que ambos diales están en la posición deseada.
4. Si el programador sigue todavía sin funcionar, póngase en contacto con el establecimiento en donde fue adquirido.



ATENCIÓN:
USAR SÓLO CON AGUA FRÍA.